INTERFACE PC <-> TSX 17, 07, 37, 57

PRISE
TERMINALE
TSX 07, 37..

6 3
7 4 1
8 5 2

MINIDIN 8p

TSX37

8 2 1 4 7

SUBD15m

TSX17

13 7 14 1 15 8 5

RS422

+5V   D(A)   D(B)   DE   GND

INTERFACE DE LIAISON
D'IBM <-> TSX ..7

DON BOSCO NICE - STI / EIE 96

NM422A

VCC   A   B   RE/   DE

16   14   15   3   4

GND

8

RX   TX

5   12

DCD   DTR   DSR   RTS   CTS   TxD   RxD   GND

RS232

PC

1   4   6   7   8   3   2   5

SUBD9f

INTERFACE PC <-> TSX 17, 07, 37, 57

Liaison IBM vers TSX

Brochage du connecteur
pour TSX 17

Brochage du connecteur
pour TSX 07; 37; 57

Liaison IBM vers TSX

NM422A
U1

VCC
RE/   B
DE   A
RX   TX

GND

R1 1K

D1
LED 3mm

X1 SUBD9f

1   4
5   7
7   2
8   NC
13   8
     1
14
15   NC

SERRE CABLE

Brochage du connecteur
pour TSX 17

Brochage du connecteur
pour TSX 07; 37; 57